

Der CD-Link des Joy S22 CD-Player ist nicht kompatibel mit dem STUDIOMASTER M500/M300.

Deshalb muss man hierbei eine andere Art der Bedienung nutzen. Schließen Sie den JOY S22 CD-Player mit dem Audioausgang am entsprechenden Eingang des STUDIOMASTER M500/M300 an. Der STUDIOMASTER verfügt über sensitive Eingänge. Sobald der JOY S22 CD-Player ein Signal abspielt, schaltet der M500/M300 auf den entsprechenden Eingang, um das Audiosignal abzuspielen.

Daraus resultieren die folgenden, alternativen Bedienmöglichkeiten:

1. STUDIOCONTROL C200 mit RCoid App



Sie können die RCoid Free App unter apkpure.net herunterladen. Im PlayStore steht die App nicht zur Verfügung.



Gehen Sie wie folgt vor:

REVOX

1. Rufen Sie im Browser apkpure.net auf



2. Suchen sie oben rechts nach RCoid



REVOX

3. Laden Sie die RCoid App herunter



4. Bestätigen Sie ggf. dass Sie die App trotz des Hinweises Herunterladen möchten





5. Installieren Sie die App



6. Laden Sie nun unter support-revox.de/RCoid das vorkonfigurierte RCoid File für die S22 herunter







 Gehen Sie nun in die Datei App und legen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen RCoid an

1&1 09:24 -5°	ତ 🕕 [‡] 🗣 📶 🖬 39 %	1&1 09:24 -5° ♥ ⊕ 💎 🔟 🛱 39 %
\equiv FP3	Q :	≡ FP3 Q :
FP3	Neues Fenster	FP3
🛃 Bilder 🚺 A	Neuer Ordner	📃 Bilder 👩 Audio 🔛 Videos 📄 Dokume
Dateien auf FP3	Sortieren nach	Di Neuer Ordner
Alarms	Alle auswählen	RCoid
Audiobooks	Weitere Informationen Ausgeblendete Dateien anzeigen	ABBRECHEN OK
Documents	Download	Documents Download
Movies	Music	Movies Music
Notifications	Pictures	Notifications Pictures Pooid Pooid Pooid
Podcasts	Recordings	$a^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} v^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$
Ringtones		asdfghjkl
		↔ z x c v b n m ⊲
		?123 [©] , ⊕ EN·DE . ✓
•	• •	V 0 E

8. Verschieben Sie nun das RCoid S22 File im Downloads Ordner in den neu erstellten RCoid Ordner





9. Öffnen Sie das RCoid App und Akzeptieren Sie die AGBs/Datenschutz



10. Wählen Sie unten Links die drei Punkte und klicken Sie "Fernbedienung wechseln"





11. Bestätigen Sie den Speicher mit OK, lassen Sie den Zugriff auf das Verzeichnis zu



12. Wählen Sie nun das File Revox-Joy-S22

Remate Control for Android
Besuche die Download-Seite und hole dir die Fenbedenungen für deine Gemeine die die Besuche die die die Besuche die die die die die die die die die di
Für den Download von "ref-Dateien imer RCold verwenden! ODER
± Laden
Revox-Joy-S22 Eintrag gedrückt halten um ihn zu löschen oder umzubenennen.
Wechsle zwischen bis zu 11 Bildschirmen.
RCoid Spro



Nun können Sie den Joy S22 CD Player über die RCoid App steuern





2. S208 mit JOY S22 CD-Player Programmierung



Um die S208 Fernbedienung mit dem JOY S22 IR-Code zu programmieren, müssen Sie den Easy Creator herunterladen (funktioniert auf Windows PCs)

https://support-revox.de/download/116/s208-fernbedienung/1124/s208-easycreator-setupv1-38.zip

Installieren Sie den S208 Easy Creator auf ihrem PC.

Öffnen Sie das Programm und wählen Sie "Projekt öffnen".

Öffnen Sie das zuvor heruntergeladene File S208_JOYS22CD.S208.

https://support-revox.de/download/250/studiomaster_s22/1724/s208_joys22cd.s208

3. Bedienung mit RC M100 oder RC M117 Fernbedienung





Mit der RC-M100 Fernbedienung können Sie direkt den JOY S22 CD-Player via IR-Befehle steuern.

Artikelnr.: 1.553.095.00 Revox M100 Fernbedienung

Artikelnr.: 1.554.095.00 Revox Re:control RC M117

Eine weitere Programmierung ist hierbei nicht notwendig.

Die folgenden Funktionen sind bedienbar:

Taste	IR-Funktion
C	CD-Spieler ausschalten
	CD-Spieler einschalten mit [DVD]
	Vorheriger / nächster Titel anwählen
0	Stopp
	Zurück-/ vorspulen
0	Wiedergabe Play
	Pause
0 9 WXX72	Titeldirektanwahl 0-99 ¹
0	Zufallswiedergabe starten/beenden - SHUFFLE
0	Wiederholung (All) starten/ beenden - REPEAT

4. Steuerung des JOY S22 CD-Player über Multiuser-Proxy

Als weitere Möglichkeit besteht die Programmierung eines Proxys auf Multiuser-Ebene.

Dazu wird ein **Revox Global Caché LAN IP auf RS232 Umsetzer Artikelnr.: 1.563.049.02** sowie das Programmierkabel **JOY CD-Player Artikelnr.: 1.561.020.40** benötigt.







Proxys für das Importieren in den Konfigurator des jeweiligen Verstärkers können Sie im folgenden Link herunterladen:

https://support-revox.de/download/250/studiomaster_s22/1725/joys22cd_proxy_25-9-2022.zip

Ansteuerung eines Joy CD-Players über die serielle Schnittstelle. In dieser Konstellation darf der Joy CD-Player **nicht** über die CD-Link-Verbindung mit einem Joy-Receiver verbunden sein.

Vox-Datei:	Joy_CD_Serial.vox
------------	-------------------

Ve	rbindungen			
	Funktion	Gerät A	Verbindung	Gerät B
1	Audio	Revox Joy CD-Player	TOS-Link-Kabel / RCA Coaxialkabel	I/O-Modul (Voxnet 219)
2	Data	Revox Joy CD-Player	(SubD9-Phönix-3pol) ²	Global Cache IP-2-RS232 ¹
3	Data	Switch (@ Voxnet)	RJ45 Patchkabel	Global Cache IP-2-RS232 ¹

¹ Global Cache WF2SL, IP2SL

² Das spezielle RS232-Kabel kann bei Revox unter der Art. Nr. 1.561.020.40 erworben werden



Abb.1 Spezial RS232-Kabel

Refehle

Proxy-Einstellungen Configurator

Funktion	Einstellung
protocol	ТСР
address	<ip cache="" des="" global=""></ip>
port	4999

Einstellungen Global Cache	
Funktion	Einstellung
Baudrate	57600
Data Bits	8
Parity	No
Stop Bits	1

	eme	
	Voxnet Proxy-Befehl	Funktion
1	p.joycd_2:power_on	CD Spieler einschalten
2	p.joycd_2:power_off	CD Spieler ausschalten
3	p.joycd_2:power_toggle	Wechselt von Zustand Ein nach Aus oder umgekehrt
4	p.joycd_2:play	Startet Wiedergabe
5	p.joycd_2:stop	Stoppt die Wiedergabe
6	p.joycd_2:pause	Pausiert die Wiedergabe
7	p.joycd_2:next	Springt zum nächsten Titel
8	p.joycd_2:previous	Springt zum vorherigen Titel
9	p.joycd_2:tray_open	Ausgabe der eingelegten CD
10	p.joycd_2:search_fwd_hi	Schnelle Suche vorwärts
11	p.joycd_2:serach_fwd_low	Langsame Suche vorwärts
12	p.joycd_2:serach_bwd_hi	Schnelle Suche rückwärts
13	p.joycd_2:serach_bwd_low	Langsame Suche rückwärts



Einrichtung des Proxy im Konfigurator

Der Proxy ist als Template im Konfigurator des Multiuser 3 Systems schon implementiert. Die folgenden Schritte müssen für die Einrichtung ausgeführt werden:

1. Proxy Platz von STUDIOMASTER wählen und mit «p.cd» beschriften

PC0EE40A0B5920	p.cd	\rightarrow
PC0EE40A0B5921	PC0EE40A0B5921	\rightarrow
PC0EE40A0B5922	PC0EE40A0B5922	\rightarrow

2. Proxy öffnen und unter Proxy Server das Template S22 CD Player anwählen

 Proxy Server 				
Protocol	TCP			
Address	Iocalhost			
Port	11244			
Command Name		Command String	Templates	🖍 new
next		@local.?:stream:tuner\r	S22 CD Player	×
previous		@local.?:stream:coaxial\r		×

3. IP Adresse vom Global Cache eintragen. Die Serial Einstellungen vom Global Cache auf eine Baudrate von 57600 einstellen

 Proxy Server 	
Protocol	TCP
Address	192.168.1.70
Port	4999



4. Source Einstellungen vom STUDIOMASTER öffnen und beim lokalen Eingang vom CD Player die Link to Proxy Verknüpfung erstellen

 Analog Input 1 		
Name	Analog Input 1	
Enabled	yes	
Gain	™o dB	
Link to provv	[™] sn cd	
@proxy.1	@proxy.2	@proxy.3
\$p.cd	\$PC0EE40A0B5921	\$PC0EE40A0B5922
0		
\$PCOE Command	s to this source are redir	rected to the proxy 5

5. Trigger Einstellungen vom STUDIOMASTER öffnen und im Source Trigger beim entsprechenden lokalen Eingang die on und off Trigger gemäss Abbildung eröffnen.

Hinweis: «\$p.cd:start» verweist auf den Sequenzer in der Proxy Vorlage. Dieser Sequenzer schaltet den CD Player ein und startet im Anschluss die Wiedergabe...

Analog 1		
Name	Command	
on	\$p.cd:start	
off	\$p.cd:power_off	

Für die Hilfe bei Proxyeinrichtung und Anpassung kontaktieren Sie auch gerne den Revox Support. Via TeamViewer oder Anydesk können wir direkt helfen. Telefon: 07721-870433.





Revox Deutschland GmbH | Am Krebsgraben 15 | D-78048 VS-Villingen| Tel.: +497721 8704 0 | info@revox.de | www.revox.com Revox (Schweiz) AG | Wehntalerstrasse 190 | CH-8105 Regensdorf | Tel.: +4144 87166 11 | info@revox.ch | www.revox.com Revox Handels GmbH | Josef-Pirchl-Straße 38 | AT-6370 Kitzbühel | Tel.: +43 5356 66 299 | info@revox.at | www.revox.com

